

Gästeruf-System

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Gästeruf-System setzen Sie ein professionelles System ein, das weltweit zigtausendfach im Einsatz ist. Es zeichnet sich aus durch Robustheit, Zuverlässigkeit und durch äußerst einfache Bedienung.

Installation und Funktion in Kürze

Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch vollständig zu lesen, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Gästeruf-System von CommtechWireless haben.

Wenn Sie Ihr Gästeruf-System jedoch sofort einsetzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Sendestation MAXPage Lite und Ladestation(en) der Pager an die Steckdose anschließen.
 - Pager auf der Ladestation aufladen (8 Stunden empfehlenswert).
 - Pager von der Ladestation nehmen (Selbsttest wird durchgeführt).
- Nummer des Pagers (im Display des Pagers) in MAXPage Lite eingeben, Taste „Send“ drücken.
 - Benachrichtigung erfolgt auf dem Pager.

Ihr System besteht aus den folgenden Teilen:

Sendestation MAXPage Lite mit Antenne und Netzteil

Sendestation MAXPage Lite mit Antenne und Netzteil



Gästerufpager



Sendestation MAXPage Lite

Stecken Sie zuerst die Antenne auf die entsprechende Buchse an der Rückseite des Gerätes und schließen Sie dann das Gerät mit dem mitgelieferten Netzteil an die Steckdose an (die entsprechende Buchse befindet sich ebenfalls auf der Rückseite des Gerätes).



Ihre Sendestation ist nun betriebsbereit, die rote LED unterhalb des Displays leuchtet.

Im Display sind – neben dem Begriff „Pager ID“ – zwei eckige Klammern zu sehen; in dieses Feld geben Sie mit den numerischen Tasten auf MAXPage Lite die im Display der Pager angezeigte Nummer ein.

Nach dem Drücken des grünen Send-Knopfes wird die Benachrichtigung an den entsprechenden Pager geschickt; im Display erscheint nun die Meldung „Message Sent“, und die grüne LED unterhalb des Displays leuchtet.

(Wenn der MAXPage Lite beispielsweise auf zweistellige Nummern programmiert ist und Sie eine zweistellige Pager-Nummer eingeben, müssen Sie nicht mehr auf Send drücken).

```
MAXPage 11:30AM  
Pager ID: [ ]
```



Wenn Sie versehentlich eine falsche Pagernummer eingegeben haben, können Sie diese mit der Taste „DEL“ (Englisch: löschen) korrigieren.

Einstellen der Uhrzeit:

Drücken Sie auf der numerischen Tastatur von MAXPage Lite die beiden Klammerntasten

(**Ⓛ**) und (**Ⓜ**) sowie die Taste 5 gleichzeitig (bitte diese 3 Tasten nur kurz gedrückt halten!).

Drücken Sie dann auf die Taste 2 (für das Untermenü „2. Time“), und

```
1.Pagers 2.Time  
3.Reminders
```

```
Set Time [12:46]
```

Diese geben Sie im 24-Stundenformat ebenfalls mit den numerischen Tasten auf dem MAXPage Lite ein.

Mit der Taste:



gelangen Sie in das jeweils nächste Eingabefeld. Mit der Taste „DEL“ können Sie Ihre Eingaben korrigieren, Speichern Sie diese dann.

Die Taste „DEL“ bringt Sie anschließend zurück zur Eingabeoberfläche, von wo aus Sie Pager rufen können.

Wir raten Ihnen dringend davon ab, Einstellungen in anderen Bereichen/unter anderen Menüpunkten vorzunehmen, da dies ein tiefes Kenntnis der Materie voraussetzt und die Eingabe fehlerhafter Parameter zur Funktionsuntüchtigkeit des Gerätes führen können.

Wenn Sie eine Änderung an der Programmierung Ihres MAXPage Lite vornehmen wollen, setzen Sie sich bitte mit dem Service & Support Center von CommtechWireless in Verbindung:

Per E-Mail: support@commtechwireless.net telefonisch: +49 7066 / 9410642.

U.a. kann die Sendeleistung und damit die Reichweite verändert werden; dies ist sinnvoll, wenn

Sie den Bewegungsradius Ihrer Gäste einschränken wollen (hierfür ist die Aktivierung des Out-of-Range-Modus erforderlich, siehe unten).

Gerne nennen Ihnen unsere Servicemitarbeiter weitere Optionen und Einstellungen, die für Ihre Anwendung passen.

Ladestation

Wenn Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten Netzteil an die Steckdose anschließen, ist sie betriebsbereit.

Auf jeder Ladestation können Sie bis zu 10 Pager aufladen.

Bitte setzen Sie die Pager zum Aufladen wieder auf die Ladestation, sobald Sie sie von Ihren Gästen zurückbekommen haben. Auf diese Weise stellen Sie die permanente Betriebsbereitschaft der Pager sicher.

Des Weiteren ist es ratsam, von oben vom Pagerstapel ausgehend und von den Gästen retournierte Pager auf einer anderen Ladestation zum Laden aufzusetzen – und diese beiden Stapel abwechselnd

(also in umgekehrter Reihenfolge) zu benutzen, um eine gleichmäßige Nutzung aller verfügbaren Pager zu gewährleisten.



Sie können bis zu 2 Ladestation über ein einziges Netzteil betreiben, indem Sie die entsprechenden Verbindungskabel zwischen den Ladestation verwenden und nur eine der Ladestationen über das mitgelieferte Netzteil mit der Steckdose verbinden.

Gästerufpager

Bitte laden Sie die Pager vor dem ersten Einsatz 8 Stunden auf der entsprechenden Ladestation auf.

Der Ladevorgang wird angezeigt im Display der Pager mit der Buchstabenkombination „CRG“ (Englisch: Charge) sowie durch Blinken der roten LEDs.

Wenn Sie einen Pager von der Ladestation herunternehmen, führt er einen Selbsttest durch, indem er piept, blinkt und vibriert. Auf diese Weise sehen Sie sofort, dass der Pager funktionsbereit ist. Und Ihre Gäste sehen, wie die Benachrichtigung erfolgen wird. Nach diesem Selbsttest können Sie den Pager an den Kunden aushändigen.

(Diese Nummer können Sie beispielsweise einem Gast oder einem bestimmten Tisch zuordnen.)

Das Rufen der Pager erfolgt, indem Sie die Nummer des Pagers mit den Tasten der Sendestation MAXPage Lite eingeben und dann auf den grünen Send-Knopf drücken.

(Wenn MAXPage Lite beispielsweise auf zweistellige Nummern programmiert ist und Sie eine zweistellige Pager-Nummer eingeben, müssen Sie nicht mehr auf Send drücken).

Wenn Sie die auf diese Weise gerufenen Pager von Ihren Gästen zurückbekommen, legen Sie sie wieder auf die Ladestation. Damit endet die Signalisierung (Piepen/Blinken/Vibrieren), und die Pager werden für den nächsten

Einsatz wieder aufgeladen. Wenn der Pager aufgeladen werden muss, beginnen zwei der roten LED´s zu blinken. Setzen Sie den Pager in diesem Fall umgehend auf die Ladestation und geben Sie ihn nicht an Gäste aus, bevor er voll geladen ist (Ladezeit 8 Stunden).

Auffinden von Pagern:

Geben Sie die Nummer 99 in den MAXPage ein und drücken Sie auf Send; jeder Pager, der sich nicht auf der Ladestation befindet, meldet sich und erleichtert Ihnen damit die Suche. Wenn Sie eine Änderung an der Programmierung Ihrer Pager vornehmen wollen, setzen Sie sich bitte mit dem Service & Support Center von CommtechWireless in Verbindung:

Per E-Mail: support@commtechwireless.net
Telefonisch: +49 7066 9410642





Beispielsweise lassen sich die verschiedenen Benachrichtigungsarten (Piepen, Blinken und Vibrieren) einzeln aktivieren bzw. deaktivieren; auch kann der Out-of-Range-Modus aktiviert werden, der einen Daueralarm auslöst, sofern ein Pager die Reichweite der Sendestation verlässt.

Gerne unterstützen wir Sie, wenn Sie Werbung o.ä. auf der runden Fläche auf Ihren Pagern anbringen wollen.

Technische Fragen, Reparaturen, Änderung von Einstellungen

Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an das Service & Support Center der HMK in Verbindung:

Per E-Mail: support@hmk-telekom.de

Telefonisch: +49 7066 9410642

Garantie:

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf die Gästeruf-Systeme.

Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, das Gästeruf-System bei der Bundesnetzagentur anzumelden, wodurch Kosten für Sie entstehen. Gerne übernehmen wir auf Wunsch die Formalitäten für Sie und nennen Ihnen die für Sie zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur.

