



### Rufknöpfe

Ein Funk-Ruf wird durchkurzen Druck auf eine der Ruftasten ausgelöst.

#### Ausführungen :

Weiß



### Rufknöpfe

Ein Funk-Ruf wird durch kurzen Druck auf eine der Ruftasten ausgelöst.

#### Ausführungen :

Schwarz



### Armbandempfänger

Die Mini-Pager empfangen neben der aktuellen Uhrzeit nur die, für sie bestimmten Rufe, von den jeweils zugeordneten Rufknöpfen. Vibration und Displayanzeige im Klartext.

„Out of Range“-Anzeige.

Akkubetrieb mit Ladegerät.



### Mini-Pager/Empfänger

Die Mini-Pager empfangen neben der aktuellen Uhrzeit nur die, für sie bestimmten Rufe, von den jeweils zugeordneten Rufknöpfen. Vibration und Displayanzeige im Klartext.

Zweizeiliger Pager.